



56698 HOOFDLAMP

1. Technische Gegevens

Lichtbron	COB LED
Vermogen	4 Watt
Kleurtemperatuur	6.500 K
Lichtopbrengst:	400 lumen – 100% 200 lumen - ECO Modus
Bedrijfstijd:	2 uur - 100% 6 uur - ECO Modus
Batterij Specificatie	Li-ion 3.7V, 1500mAh, 5.55Wh
Opladvermogen	DC 5V 1A
Oplaadtijd	2,5 uur
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK07
Operationele temperatuur	-10°C tot +40°C



2. Bediening en Opladen

Opmerking: Voor het eerste gebruik laad de hoofdlamp volledig op.

Normale schakelmodus

- Druk de aan/uit-knop voor de eerste keer in om het licht naar ECO-modus te schakelen.
- Druk de aan/uit-knop een tweede keer in om het licht naar volledig vermogen te schakelen.
- Druk de aan/uit-knop een derde keer in om het licht uit te schakelen.

Sensor modus

- Druk de sensor knop in om de sensor modus te activeren (rode LED zal knipperen).
- Beweeg uw hand in een vegende beweging tweemaal voor het licht om het in volledige vermogensmodus aan te zetten; herhaal om het uit te schakelen.
- Om de sensor modus te verlaten en het licht uit te schakelen, drukt u op de sensor knop. Druk op de aan/uit-knop om naar de normale schakelmodus te gaan (licht blijft in ECO-modus).

Opladen

- Schakel de hoofdlamp uit en verbind het met de USB oplader.
- Het groene batterijlampje knippert tijdens het opladen en blijft branden wanneer het opladen voltooid is.
- Als de batterij-indicator niet oplicht, verwijder de oplader en probeer opnieuw.
- Laag batterijniveau waarschuwing: Het COB-licht knippert drie keer per minuut.
- Gebruik altijd alleen een DC 5V 1A oplader. Gebruik van een niet-aanbevolen oplader kan brand veroorzaken en het lampje vernietigen.

Laad de hoofdlamp volledig op voor opslag gedurende langere periodes. Om de levensduur van de batterij te verlengen, laadt u de hoofdlamp elke 3 maanden op als het niet constant wordt gebruikt.

3. Veiligheidsinstructies

Open het apparaat niet. Kijk niet direct in het licht. Gebruik het apparaat niet bij direct zonlicht of extreme temperaturen.

Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +40°C. Houdt het apparaat buiten bereik van kinderen. Gebruik het apparaat niet als de behuizing, stekker of kabel beschadigd zijn. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde en getrainde personen. Bescherm de batterij tegen hitte, vuur, water en vocht. Plaats de lamp niet op het lichtoppervlak terwijl deze aanstaat. Voorkom contact met lekvloeistoffen uit de batterij; deze kunnen huidirritatie of brandwonden veroorzaken. Spoel met water bij contact en zoek medische hulp bij oogcontact.



Deze markering geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid te voorkomen dient het apparaat via een goedgekeurd afvalsysteem gerecycled te worden, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. U kunt het gebruikte apparaat inleveren via inlever- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Deze kan het product innemen om het milieuvriendelijk te laten recycleren.