

Gebruikershandleiding

ACCU BOUW- LAMP 50W

18V; IP54, Class III, LED

Art nr: 56443

Let op: Lees de volgende instructies zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat de montagebewerking op de juiste manier wordt uitgevoerd. Deze instructies moeten goed worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Model	Normiaal vermogen	Gewicht	Afmetingen
56443	50W	2,30kg	380x320x145mm



Veiligheidsinstructies

Sta deze instructies op voor toekomstig gebruik. Kijk niet direct in de werklamp wanneer deze is ingeschakeld. Buiten het bereik van kinderen houden. Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. laad de lamp op in droge binnenruimte, dompel niet onder in water of een andere vloeistof.



Technische gegevens

Artikel nummer: 56443
Output: 50W
Lithium Battery: 18Vdc
Input voltage: 18V dc
Lighting source: LED
Luminous flux: 5000lm
Colour temperature: 6500K
Protection rating: IP54(IP20 VOOR DE OPLADER)
Dimension: 380'320'145mm
Weight: 2,3kg
Maximum projected area: 0,12m²
Charging ambient temperature: -10°C - 40°C
Discharge ambient temperature: -20°C - 45°C
Storage ambient temperature: -20°C - 45°C

- Controleer de volgende veiligheidsregels.
- Plaats geen batterijen en apparaten in het vuur of op hoge temperatuur.
- Prik de batterijen NIET lek of beschadigd toe NIET.
- Gebruik NIET de batterijen die beschadigd lijken.
- Dompel de batterijen NIET onder of stel ze NIET bloot aan het water.
- Verander of wijzig de batterijen NIET.
- Gooi de batterij NIET weg in het vuur of water.
- Als u geen acht slaakt op deze waarschuwing, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.
- Klasse III
- Opladen kan alleen binnenshuis.
- Wanneer de lamp wordt weggegooid, moet de batterij uit de lamp worden verwijderd.
- Batterijen moeten veilig worden behandeld.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- De lamp wordt voornamelijk gebruikt in de binnen- en outdoor voor verlichting.
- De USB-uitgang: 5V DC, 2A.
- De USB moet worden gebruikt in een IP20-binnenomgeving.

Installatie instructies

- Laat de vergrendeling van het batterjedesel los en open deze.
- Clip in de accubatterijhouder die overeenkomt met het batterijpakket (niet meegeleverd). In totaal zijn er 5 soorten stopcontacten.
- Klem de bijbehorende accubatterij erin (niet meegeleverd).
- Sluit het klepje van de batterijdoos.
- Het groene lampje brandt wanneer de accubatterij voldoende is en het rode lampje brandt wanneer de accubatterij onvoldoende is.
- Onafhankelijk opladen van de accubatterij.



LET OP: De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn servicemedewerker of een soortgelijke gekwalificeerde persoon.

IVANA BV, Pompmolenlaan 10,
3447 GK Woerden, Nederland,
T: +31 (0)85 071 8370

IVANA BV, Pompmolenlaan 10,
3447 GK Woerden, Nederland,
T: +31 (0)85 071 8370

IVANA.COM

IVANA.COM

Afval

Oude elektronische apparatuur moet naar openbare aansluitpunten worden gebracht en mag niet als huishoudelijk afval worden weggegooid.



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het op verantwoorde wijze worden gerecycled om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

IVANA BV, Pompmolenlaan 10,
3447 GK Woerden, Nederland,
T: +31 (0)85 071 8370

IVANA.COM